


## Urgence déversement produit chimique

	A la découverte de l'incident 	Dès que possible
Le chauffeur / fournisseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Couper la fuite (fermer la vanne / couper la pompe)</li> <li>▪ Isoler le produit avec de l'absorbant si quantité faible de produit (&lt; 200L environ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Porter assistance à la maintenance.</li> </ul>
Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rester calme, éloigner toute personne en danger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Privilégier l'assistance au(x) blessé(s)</li> <li>▪ Baliser la zone</li> <li>▪ Avertir le QSE puis Direction</li> <li>▪ Contrôler l'isolement du produit puis traiter les Déchets Dangereux générés</li> </ul>



**Consignation dans registre(s)**

BMP - I - V1	Classement :	Système doc.	Rédigé par :		
	Archivage :	1 an	Validé par :		Page 1 / 1