


Urgence déversement accidentel voirie extérieure

	A la découverte de l'incident 	Dès que possible
Témoïn	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recouvrir les plaques eaux pluviales par un tapis absorbant ▪ Confiner le produit avec de l'absorbant si quantité faible de produit (< 200L environ) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Porter assistance à la maintenance.
Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rester calme, éloigner toute personne en danger 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Baliser la zone ▪ Avertir le QSE puis Direction ▪ Contrôler l'isolement du produit puis traiter les Déchets Dangereux générés



Consignation dans registre(s)

BMP - I - V1	Classement :	Système doc.	Rédigé par :		
	Archivage :	1 an	Validé par :		Page 1 / 1